

SERVICE CALL CONDITION

E01	Lỗi phần cắt Master + Dao cắt không thể tác động vào cả hai Switch vị trí bên phải và bên trái trong thời gian 2s	+ Dây cáp kéo dao cắt đứt + Khu vực kéo dao cắt bất thường + Không có nguồn cấp
E02	Lỗi khay đặt giấy in + Sensor giới hạn hạ khay hoặc Sensor giới hạn nâng khay không thay đổi khi có Trigger nâng hoặc hạ khay	+ Không kéo nâng dây khay bề + Ốc gá không nâng khay bề + Không có nguồn
E03	Lỗi chương trình	+ PROM hư + Hư Board điều khiển PCB
E04	Nhiệt độ đầu đốt Master quá cao + Nhiệt độ của đầu đốt Master (Thermal Head) cao hơn 54°C	+ Thermistor hư + Thermal Head hư
E05	Lỗi khu vực đời hình ảnh + Tín hiệu hồi tiếp đạt ở mức “H”	+ Encoder của phần đời hình ảnh không kết nối + Encoder hư
E06	Lỗi khối cơ khí + Sensor dò quay Drum thấy vận tốc quay của Drum không bình thường	+ Cơ khí bị khóa + Main Motor hư + Đứt cầu chì trên AC Drive Board
E07	Chương trình không bình thường + (PROM) khi dùng I/O để kiểm tra , “E07” sẽ báo nếu PROM hư . (Khi báo lỗi E03 , dùng I/O để kiểm tra nếu PROM hư)	+ PROM hư
E08	Lỗi phần tín hiệu điều khiển đốt Master (Thermal Head)	+ Hư Image Processing Board
E09	Thermal Head bất bình thường	+ Thermal Head hư + Hư Thermistor + Khung/dây kết nối hư bề
E10	Khu vực điều khiển Thermal Head không bình thường	+ Board chính điều khiển PCB hư + Các đường mạch in trong Thermal Head bị nối tắt
E11	Motor đời hình ảnh không bình thường + vị trí của Encoder (Switch tròn báo vị trí) không thay đổi trong 3s sau khi Motor bắt đầu quay	+ Image Shift Motor hư + Khối cơ khí Image Shift hư bề
E12	Lỗi thanh ép master thải + Sensor giới hạn trên hoặc dưới của thanh ép Master thải vẫn bị tác động trong 4s sau khi Motor kéo thanh ép hoạt động + Sensor giới hạn trên hoặc dưới của thanh ép Master thải không bị tác động trong 8s sau khi thanh ép bắt đầu di chuyển từ một bên	+ Pressure Plate Motor bị khóa + Khối Pressure Plate Motor bị bề hư + Pressure Sensor hư
E13	Lỗi phần Scanner + Scanner Home Position Sensor không “On” trong 7s sau khi Scanner rời khỏi và trở về vị trí Home + Scanner không rời khỏi vị trí Home trong 4s sau khi công tắc chính mở . Và Scanner không trở về trong 2s sau khi rời khỏi vị trí Home .	+ Khối cơ khí Scanner bị khóa + Scanner Home Position Sensor hư